

Bedienungsanleitung Funksender FB-2000

Der **Funksender FB-2000** ermöglicht das Befüllen von Barrique-Fässern. Die **FB-2000** funktioniert nur in Verbindung mit der **Funksteuerung STR-2.1**

Die **Reichweite beträgt ca. 100m** im Freigelände. **Die tatsächliche Reichweite in Innenräumen ist sehr stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig.**

Funktionsweise der FB-2000

Durch Drücken einer der äußeren **Tasten** auf der **FB-2000** wird die Pumpe entweder mit **Links oder Rechts-Lauf eingeschalten**, das Kontrolllämpchen leuchtet kurz auf. Durch Drücken der **mittleren Taste** wird ein Ausschaltbefehl an den Fernsteuerempfänger der **STR-2.1** gesendet und die Pumpe schaltet aus.

Der Funksender **FB-2000** besitzt einen Sensor, der sobald er mit elektrisch-leitender Flüssigkeit in Berührung kommt, ein automatisches Ausschaltsignal an die Funksteuerung **STR-2.1** sendet.

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen immer testen ob die FB-2000 einwandfrei funktioniert und die Fernsteuerung STR-2.1 zuverlässig abschaltet.

Für Folgeschäden, die aus unsachgemäßer Anwendung oder aus dem Einsatz eines nicht voll funktionsfähigen Funksender FB-2000 resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Sobald Sie die Arbeit mit der FB-2000 beendet haben, Gerät immer ausschalten.
(Verlängert die Lebensdauer der Batterie)

Tastenbeschreibung des Funksenders FB-2000:

linke Taste :	Funktion	1 -	EIN-Linkslauf
rechte Taste:	Funktion	2 -	EIN-Rechtslauf
mittlere Taste:	Funktion	3 -	AUS



Batteriewechsel beim Funksender FB-2000:

Wenn bei Betätigung einer Taste das Kontrolllicht des Handsenders schwach oder gar nicht leuchtet, muss die Batterien getauscht werden.

Nach dem lösen der 4 Gehäuseschrauben, kann der Deckel der **FB-2000** abgenommen werden. Beim einsetzen der neuen Ersatzbatterie auf die richtige Polarität achten.

Technische Daten der FB-2000:

Betriebsspannung :	9V
Gehäuseart:	IP44 Spritzwassergeschützt
Abmessungen :	10 x 10 x 50 mm (H x B x T)
Länge Füllhahn:	ca. 30cm
Anschlussgewinde:	5/4 Zoll
Sendefrequenz:	868 Mhz
Reichweite:	maximal ca. 100m, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten
Batterie:	1x9V Blockbatterie
Gehäuseart:	IP 65 Spritzwassergeschützt

Design und technische Änderungen vorbehalten

2 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Garantiereparaturen werden ausschließlich von der Firma

ESW - Electronic Service Wieder durchgeführt.

Unbefugtes öffnen oder der Bruch des Garantiesiegels hat den Verlust der Garantie zur Folge. Das öffnen des Gehäuses darf nur durch **technisch geschultes Personal** erfolgen.

Alle Material und Fabrikationsfehler sind In der Garantie enthalten.

Die Kosten der Rücksendung des **Funksenders FB-2000** zur Reparatur, sind nicht im Garantieuumfang enthalten.

Zulassung: Diese Geräte erfüllen die Anforderungen und Richtlinien der Europäischen Union und der Schweiz

Bei technischen Problemen rufen Sie den Service unter

Tel: 0043- 676 -5571701

Montag bis Freitag: 9h-12h, 14h-17h